




Abaque de charge avec
STABILISATEURS DÉPLOYÉS 360°
ATT - 03 - 001




Abaque de charge
FRONTAL SUR PNEUS
ATT - 03 - 001




Abaque de charge avec
TREUIL 3 500 kg
ATT - 02 - 002




Abaque de charge avec
TREUIL 5 000 kg
ATT - 02 - 019




Abaque de charge avec
POTENCE AVEC TREUIL 800 kg
ATT - 04 - 005




Abaque de charge avec
POTENCE AVEC TREUIL 2 000 kg
ATT - 04 - 015



Abaque de charge avec
POTENCE 2 000 kg
ATT - 04 - 013




Abaque de charge avec
CROCHET 5 000 kg
ATT - 05 - 014







Abaque de charge avec
**PANIER NACELLE EXTENSIBLE
ROTATIF 500 kg**
ATT-01-007



Abaque de charge avec
**PANIER NACELLE EXTENSIBLE
ROTATIF 1 000 kg**
ATT - 01 - 016



Abaque de charge avec
**PANIER NACELLE TÉLESCOPIQUE
200 kg - 10 m**
ATT - 01 - 022



Abaque de charge avec
**PANIER NACELLE 500 kg
AVEC TREUIL 600 kg**
ATT - 01 - 026

