




Abaque de charge avec  
**STABILISATEURS DÉPLOYÉS 360°**  
ATT-03-004




Abaque de charge  
**FRONTAL SUR PNEUS**  
ATT-08-001




Abaque de charge avec  
**TREUIL 3 500 kg**  
ATT - 02 - 002




Abaque de charge avec  
**TREUIL 6 000 kg**  
ATT - 02 - 004




Abaque de charge avec  
**POTENCE AVEC TREUIL 1 500 kg**  
ATT - 04 - 011




Abaque de charge avec  
**POTENCE AVEC TREUIL 2 000 kg**  
ATT - 04 - 015




Abaque de charge avec  
**POTENCE AVEC TREUIL 3 000 kg**  
ATT - 04 - 019




Abaque de charge avec  
**POTENCE 2 000 kg**  
ATT - 04 - 013




Abaque de charge avec  
**CROCHET 6 000 kg**  
ATT - 05 - 001



Abaque de charge avec  
**PANIER NACELLE EXTENSIBLE**  
**ROTATIF 500 kg**  
ATT - 01 - 005



Abaque de charge avec  
**PANIER NACELLE EXTENSIBLE**  
**ROTATIF 1 000 kgkg**  
ATT - 01 - 016



Abaque de charge avec  
**PANIER NACELLE 500 kg AVEC**  
**TREUIL 600 kg**  
ATT - 01 - 026

