



Abaque de charge avec
STABILISATEURS DÉPLOYÉS 360°

ATT-03-042




Abaque de charge
FRONTAL SUR PNEUS

ATT-03-042




Abaque de charge avec
TREUIL 5 000 kg

ATT-02-019




Abaque de charge avec
POTENCE AVEC TREUIL 1 500 kg


ATT-04-011




Abaque de charge avec
POTENCE 2 000 kg
ATT-04-013




Abaque de charge avec
CROCHET 5 000 kg
ATT-05-014



Abaque de charge avec
**PANIER NACELLE EXTENSIBLE
ROTATIF 500 kg**
ATT-01-007




Abaque de charge avec
**PANIER NACELLE EXTENSIBLE
ROTATIF 1 000 kg**
ATT-01-016




Abaque de charge avec
PANIER NACELLE FIXE 250 kg

AT-01-001



Abaque de charge avec
**PANIER NACELLE NON EXTENSIBLE
ROTATIF 250 kg**

AT-01-003



Abaque de charge avec
**PANIER NACELLE 450 kg
POUR MINES**

AT-01-027

