

# TL49J



- Nacelle remorquable robuste
- Excellentes conditions de travail avec bras télescopique/et articulé
- Commandes hydraulique faciles à utiliser
- Simple pour l'entretien
- Plusieurs options d'alimentation





### NACELLE REMORQUABLE


DIMENSIONS	TL49J
Hauteur de travail	16,7 m
Hauteur max. sous plancher	14,7 m
Déport horizontal	8,5 m
Dimensions extérieures du panier	1,14 m x 0,7 m
Encombrement au sol des stabilisateurs ( <b>A x B</b> )	4,80 m x 4,70 m
Largeur - position transport ( <b>C</b> )	1,72 m
Longueur - position transport ( <b>E</b> )	7,1 m
Hauteur repliée ( <b>D</b> )	2,16 m

PERFORMANCES	
Capacité de charge max.	200 kg
Utilisation extérieur au vent	12.5 m/s
Bras pendulaire	1,3 m
Angle de debattement vertical du pendulaire	130°
Rotation du panier	90°
Rotation de tourelle (non-continue)	680°
Pneus	205/75RI6
Commande	proportionnelle hydraulique


MOTORISATION	
Batteries	24V (4 x 6V 195Ah batteries)
Option	Bi energie (essences - batteries) - 230V AC

POIDS	
Poids à vide (batteries)	2389 kg

### **ZONE DE TRAVAIL**



## **TL49J**



#### CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE

- Stabilisateurs hydrauliques
- Segments de flèche encastrables pour une rigidité maximale
- Abaissement d'urgence par pompe manuelle depuis le panier
- Clapets de verrouillage sur tous les vérins hydrauliques
- Commandes hydrauliques proportionnelles
- Feux de route complets
- Alimentation embarquée
- Garantie 2 ans pièces & main d'œuvre, 5 ans de garantie sur la structure
- Certification CE

### **OPTIONS**

- Teintes spéciales
- Kit d'assistance pour transmission à friction
- Projecteurs de travail sur le panier
- Feu jaune clignotant
- Panier avec prise d'air comprimé
- Patins nylon (kit de 4)
- Huile biodégradable



Vigo Centre, Birtley Road, Washington, Tyne & Wear, NE38 9DA, U.K.

> t: +44 (0) 845 1550 057 e: sales@snorkellifts.com

Spécifications CE © Snorkel 2017 Les caracteristiques des produits sont susceptibles d'etre modifiees sans preavis ni engagement. Les photos et schemas qui illustrent cette brochure sont donnes a titre d'exemple. Il est imperative de consulter le Manuel de l'operateur pour toute instruction relative a l'utilisation et de la maintenance correcte de ces equipements.

02/2017